

## Carros de Reboque Industriais para cargas longas

### ACOPLAMENTO DE REBOQUE

Parafuso com Ø 30 mm, preso com corrente.  
Pode ser aplicado nas duas extremidades  
do Carro.



Ref.	Aplicação
1450	Carros de Reboque Industriais